



Guia de Atualização do Player | STX2496BT

1. Prepare o pendrive

Copie o arquivo **stx2496.upd** para a raiz de um pendrive em **FAT32**.
O arquivo deve ficar fora de pastas e não deve ser renomeado.



Antes de conectar o pendrive: mute todas as saídas ou desligue os amplificadores conectados, pois a atualização pode alterar o ganho do player.

2. Insira o pendrive na porta USB



Com o processador ligado, insira o **pendrive** na porta **USB**.

Na tela do player, será exibida a mensagem **“Updating”**.

Não remova o pendrive e não desligue o equipamento durante o processo.

Ao finalizar, o sistema retornará automaticamente à tela normal.

Para confirmar, verifique a versão instalada nas configurações do aplicativo.



Correções desta atualização

- Ganho do Bluetooth independente do ganho USB.
- Saída ajustada para 4V no volume máximo.