



ST6000


R E M O T E

HIGH SIGNAL CONVERTER

MANUAL DO USUÁRIO

USER MANUAL • MANUAL DE USUARIO


Diagrama de Instalação




Instalação da conexão REMOTE IN

O **ST6000** pode ter sua conexão **REMOTE IN (REM)** ligada de três modos diferentes, de acordo com o sistema do seu veículo:


- **REDE CAN:** Esse sistema possui temporizações que podem ocasionar PUFF no sistema de áudio. Para minimizar que isso aconteça em veículos com este sistema, recomendamos a instalação do fio **REMOTE IN (verde)** ao sinal pós-chave.



- **AUTO TURN ON:** Conecte o fio **REMOTE IN (verde)** a qualquer uma das saídas de áudio do seu rádio. O **ST6000** detectará a presença do áudio e ligará automaticamente.



- **ACIONAMENTO MANUAL:** Utilize um interruptor ou chave TicTac entre a conexão **REMOTE IN (verde)** e a alimentação positiva da bateria 12V para acionamento manual do **ST6000**.



Caso seu rádio tenha saída remoto (REM), conecte-a diretamente ao **REM IN (verde)** do **ST6000** para seu acionamento automático.

Especificações Técnicas

Alimentação:	9V ~ 15V
Remote In:	4,5V ~ 15V
Consumo (standby):	5mA @ 12,6V
Máx. tensão de entrada @ 12,6V:	9Vrms
Impedância de entrada:	1Kohms
Impedância de saída:	470 Ohms
Mínima impedância de carga:	1K Ohm
Resposta em frequência:	Full Range
Máx. corrente da saída remoto:	80mA
Proteção:	Curto na saída remoto

Termo de garantia

A STETSOM, através da sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos serviço de Assistência Técnica sem custo de substituição dos componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Os reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela STETSOM.

CONSULTE A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS NO SITE:

www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica

Caso não localize assistência técnica em sua cidade, entre em contato conosco SAC: **018 2104 9412**

CONDIÇÕES DE PRAZO DA GARANTIA:

Nossa garantia tem o prazo total de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, sendo 3 (três) meses de garantia legal, mais 9 (nove) meses cedida pela STETSOM, totalizando 12 meses contra defeitos de fabricação. A sua validade é iniciada a partir da data de Venda ao Consumidor FINAL.

Para fazer uso dos benefícios desta garantia, é necessária a apresentação de um dos documentos: **NOTA DE VENDA** ao Consumidor Final ou o **CERTIFICADO DE GARANTIA** devidamente preenchido.

CASOS EM QUE SE PERDE A GARANTIA:

1. Após 1 ano da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor ou 1 ano do preenchimento do certificado de garantia (datado e carimbado pelo lojista ou instalador) ou 1 ano da data de fabricação.
2. Violação dos selos de garantia, alteração ou remoção do número de série ou lote do produto.
3. Se o produto sofrer mau uso, descuidos causados por acidente como: Água, Fogo, Queda, instalado em condições

adversas as orientações contidas no manual de instalação que acompanha o produto.

4. Danos e alterações no circuito ou adaptação de peças não originais.

5. Utilizar instalação fora das especificações técnicas do manual.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES:

A STETSOM oferece um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para esclarecer dúvidas e orientações sobre os produtos e serviços. Entre em contato conosco através dos canais:

Telefone: 018 2104 9412

E-mail: suporte@stetsom.com.br — **Site:** www.stetsom.com.br

ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO / Lei Federal nº 11.291/06




Eventuais atualizações feitas neste manual serão disponibilizadas para consulta do consumidor gratuitamente no site da marca. Recomenda-se que o manual atualizado seja consultado sempre que necessário.



EN-US


Installation Diagram




Installing the REMOTE IN connection

The **ST6000** can have its **REMOTE IN (REM)** connection wired three different ways, depending on your vehicle's system:


- **CAN SYSTEM:** This system has timings that can cause PUFF in the audio system. To minimize this happening in vehicles with this system, we recommend installing the **REMOTE IN (green)** wire to the ignition switch signal.



- **AUTO TURN ON:** Connect the **REMOTE IN (green)** wire to any of your radio's audio outputs. The **ST6000** will detect the presence of audio and automatically power on.



- **MANUAL ACTIVATION:** Use a switch between the **REMOTE IN (green)** and the positive battery connection for manual operation of the **ST6000**.



If your radio has a remote (REM) output, connect it directly to the ST6000's REM IN (green) for its automatic activation.

Especificações Técnicas

Power supply:	9V - 15V
Remote In:	4,5V - 15V
Consumption (standby):	5mA @ 12,6V
Max. input voltage @ 12.6V:	9Vrms
Input Impedance:	1Kohms
Output impedance:	470 Ohms
Minimum load impedance:	1K Ohm
Frequency response:	Full Range
Max. remote output current:	80mA
Protection:	Short on remote output

Warranty Term

STETSOM, through its network of Authorized Technical Assistance Providers, guarantees technical assistance to the purchaser of their products. The repairs of any defects duly established as being of the manufacturer will be done without cost for replacement components or parts and repair labor. The repairs will be done by the Authorized Technical Assistance Provider specially designated by STETSOM.

CONSULT THE LIST OF AUTHORIZED TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDERS ON OUR WEBSITE:

www.stetsom.com.br/en/assistencias-tecnica

If you do not locate technical assistance in your city, please contact us at: **BR +55 18 2104-9412**

WARRANTY CONDITIONS:

Our warranty is 1 (one) year against manufacturing defects. Its validity starts on the date of the Sale to the FINAL Consumer. To claim the benefits of this warranty, you must present one of the following documents: the Final Consumer's SALE NOTE or this completed CERTIFICATE.

SITUATIONS THAT VOID THE WARRANTY:

1. 1 year after the issuance of the invoice of sale to the consumer or 1 year after the certificate of warranty is filled out (dated and stamped by the retailer or installer) or 1 year from date of manufacture.
2. Violation of seals, alteration or removal of the product's serial or lot number.
3. If the product suffers misuse or careless accidents involving: Water, Fire or Fall, or is installed in conditions contrary to the

guidelines contained in the installation manual that accompanies the product.

4. Damages and changes in the circuit or adaptation of non-original parts.
5. If you use installation techniques contrary to those given in the manual.

QUESTIONS AND ADVICE:

STETSOM offers Customer Services to answer questions and give advice about their products and services. Please contact us through the channels:

Phone: **BR +55 18 2104-9412**

E-mail: suporte@stetsom.com.br

Website: www.stetsom.com




Any updates made to this manual will be made available for consultation by the consumer free of charge on the brand's website. It is recommended that the updated manual be consulted whenever necessary.



ES-SP


Diagrama de instalación




Instalación de la conexión REMOTE IN

La **ST6000** puede tener su conexión **REMOTE IN (REM)** cableada de tres maneras diferentes, dependiendo del sistema de su vehículo:


• **SISTEMA CAN:** Este sistema tiene temporizaciones que pueden causar PUFF en el sistema de audio. Para minimizar que esto ocurra en vehículos con este sistema, recomendamos la instalación del cable **REMOTE IN (verde)** a la señal de la llave de poste.



• **AUTO TURN ON:** Conecte el cable **REMOTE IN (verde)** a cualquiera de las salidas de audio de su radio. La **ST6000** detectará la presencia de audio y se encenderá automáticamente.



• **ACIONAMIENTO MANUAL:** Utilice un interruptor o llave entre la conexión **REMOTE IN (verde)** y la conexión positiva de la batería para operar manualmente la **ST6000**.



Si su radio tiene una salida remota (REM), conéctela directamente a la entrada **REM IN (verde)** de la **ST6000** para su activación automática.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	9V ~ 15V
Entrada remota:	4,5V ~ 15V
Consumo (standby):	5mA @ 12,6V
Tensión de entrada máx. @ 12,6V:	9Vrms
Impedancia de entrada:	1Kohms
Impedancia de salida:	470 Ohms
Impedancia mínima de carga:	1K Ohm
Respuesta en frecuencia:	Full Range
Corriente de salida remota máx:	80mA
Protección:	Corto en salida remota

Información de garantía

STETSOM, a través de su red de Asistencia Técnica Autorizada, garantiza al comprador de los productos, el servicio de Asistencia Técnica sin costos de sustitución de los componentes o piezas, así como mano obrera necesaria para arreglos de eventuales defectos debidamente constatados como siendo desde su fabricación. Los arreglos se harán por la Asistencia Técnica Autorizada, especialmente designada por STETSOM.

CONSULTE LA RELACIÓN DE AUTORIZADOS EN EL SITIO:

www.stetsom.com.br/es/assistencias-tecnica

Si no hay asistencia para tu ciudad, contáctanos SAC (BR):

+55 18 2104-9412

CONDICIONES DE PLAZOS PARA GARANTÍA:

Garantizamos el producto en hasta 1 (uno) año en contra los defectos de fabricación. Su caducidad se inicia a partir de la Fecha de Venta al Consumidor Final. Para beneficiarse de la garantía, se necesita presentar la siguiente documentación: **BOLETA DE VENTA** al Consumidor Final o esta misma **CERTIFICACIÓN** debidamente rellena.

SITUACIONES DE PÉRDIDA DE LA GARANTÍA:

1. Pasado 1 año de la emisión de la boleta de venta al consumidor o 1 año después de relleno la **CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA** (Fechado y sellado por el vendedor o instalador) o 1 año de la fecha de fabricación.
2. Violación de los sellos de garantía, cambios o retirada del número de serie o lote del producto.

3. Mal uso del producto, descuido y accidentes como: agua, fuego, caída, instalación incorrecta o diferente de lo aconsejado en este manual.

4. Daños o cambios en el circuito o adaptación de piezas no originales.

5. Instalación en desacuerdo con las especificaciones técnicas de este manual.

DUDAS Y ORIENTACIONES:

STETSOM ofrece un servicio de atención al consumidor (SAC) para aclarar dudas y orientar acerca de los productos y servicios. Contáctenos a través de los canales:

Teléfono: BR **+55 18 2104-9412**

Correo electrónico: suporte@stetsom.com.br

Sitio web: www.stetsom.com



Las eventuales actualizaciones realizadas en este manual estarán disponibles para consulta del consumidor de forma gratuita en el sitio de la marca. Se recomienda que el manual actualizado sea consultado cuando sea necesario.

STETSOM INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

CNPJ: 61.974.911/0001-04

RUA MARIANO ARENALES BENITO, 645 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP

19043-130 PRESIDENTE PRUDENTE - SP



STETSOMBRASIL



GRUPOSTETSOM



STETSOMBRASIL

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARANTEE CERTIFICATE • CERTIFICADO DE GARANTÍA

Serial / Serial number:

Data da compra /
Date of purchase:

Mês / Ano de fabricação:
Month / Year of manufacture:

Revendedor / Carimbo:
Reseller / Stamp:



R5